



LOTUS®
Professional Cleaning Products

HYPO

Klor Bazlı Ağartma ve Leke Çıkarma Ürünü

Endüstriyel çamaşır uygulamaları için özel klorlu ağartıcı, bastırma ve leke çıkarma ürünüdür.

Beyaz çamaşırların ağartılmasında, lekelerin çıkarılmasında, kokularının giderilmesinde kullanılır.

Yıkama veya ön bastırma işlemlerinde kullanılmalı, **tekstil üzerinde direkt kullanılmamalıdır. Yalnız beyaz çamaşırlarda kullanılmalıdır**

Özellikle yıkama su sıcaklığının düşük olduğu şartlarda tercih edilmelidir.

Ayrıca bulaşık makinelerinde ve daldırma usulü ile bulaşıklardaki protein ve nişasta lekelerinin çıkarılmasında da kullanılabilir.

KULLANIM ŞEKLİ:

Ön yıkama ve/veya ana yıkama bölümlerine dozajlanır. İşletmeniz için hazırlanan yıkama programlarına göre uygulama yapılmalıdır.

Yıkama programınızı doğru seçiniz.

KULLANIM MİKTARLARI:

SU SERTLİĞİ	ÖN YIKAMA	ANA YIKAMA
Yumuşak Su (0-7)	1 gr/lt su	1 gr/lt su
Orta Sert Su (8-11)	1 gr/lt su	1,2 gr/lt su
Sert Su (12-16)	1 gr/lt su	1,5 gr/lt su
Çok Sert Su (>17)	1 gr/lt su	2 gr/lt su

Daldırma Yöntemi: 10 lt suya 60 gr. (Bir çay fincanı)

TEKNİK BİLGİ:

pH : 12,00 (±1.0)

Görünüm : Berrak Sarımsı Sıvı

BİLEŞİMİ:

Sodyum hipoklorit içerir.

DEPOLAMA:

Güneş, ışıık ve nemden uzak tutunuz.

Üst üste 3 bidondan fazla istiflenmemelidir.

UYARILAR:

Kapağını devamlı kapalı tutunuz.

Mutlaka eldiven kullanınız.

Asidik ürünlerden uzak tutunuz.

6 ay içerisinde tüketilmelidir.

AMBALAJ ŞEKLİ

30 KG= 28.30 L

20 KG = 18.87 L

5 KG = 4.72 L

1 KG= 0.94 L

Bidon

Bidon

Bidon (Koli içi 4 adet)

Bidon (Koli içi 15 adet)

ÇAMAŞIR GRUBU



Çamaşır Hijyeni

- **Hızlı ve Etkilidir.**
- **Genel Amaçlıdır.**
- **İçerdiği Aktif Klor Sayesinde Hijyen Sağlar.**

TÜKETİCİNİN DİKKATİNE

1. Kullanım talimatını mutlaka okuyunuz.
2. El, yüz ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız.
3. Cilt ile uzun süreli temasından kaçınınız. Gözleri ve cildi tahriş eder.
4. Çocuklardan uzak tutunuz.
5. Asitlerle temasında toksik gaz çıkarır.
6. Çamaşırları bol su ile durulayınız.
7. Zehirlenme durumlarında Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)'in 114 nolu telefonunu veya Acil Sağlık Hizmetlerinin 112 nolu telefonunu arayınız.



Dikkat